

B5 Steginfästning på profilerade plåttak

Stålplåt min 0,5 mm

Aluminiumplåt min 0,8 mm



Stegbalk



**L-järn, ingår i
monteringssats 6917**



Förlängare



- Max c – mått 5 meter för infästen stegbalkar
- Lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen med max c-mått 1,2 meter.
- Lägg stegbalken på profiltopparna och välj monteringshål för L-järnen.
- Fäst med 6st skruvar/sida.
- På profilplåt med c-avstånd på mer än 510 mm används förlängare 6112 och alltid tvåsidig infästning.

Stålplåt min 0,4 mm och aluminium min 0,7 mm

- Max c – mått 3 meter.
- Lösmonterade stegbalkar som understöd på stegen med max c-mått 1,2 meter.
- Lägg stegbalken på profiltopparna och välj monteringshål för L-järnen.
- Fäst med 6 st skruvar/sida.
- En infästningspunkt per infäst stegbalk monteras över skarven där plåten ligger dubbel.
- Förborra vid överlappande plåt med borr 3,25 - 3,5 mm backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.

Artikelinformation:

Stegbalk 6111

Monteringssats 6917 räcker till 1 st infäst stegbalk

På takplåt med c-avstånd mer än 510 mm används **förlängare 6112**.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59