

E1 SKYDDSRÄCKE FÖR BRYGGA/TAKSTEGE



Multivinkel



Avstängningsbygel



Stolpe 110cm



Tillbehörsfäste



Sträva

- OBS! Vid handledare på takstege skall tillbehörsfästen monteras max 100 mm från stegbalk.
- Vrid tillbehörsfästet så att det passar för infästning av stolpe och montera det närmast intill bryggfäste eller stegbalk, träd stolpens ändtapp i fästets avlånga hål och montera fästbulten.
- Skjut skyddsroren genom stolparnas hål och lås rörskarven med självborrande skruv.
- Montera två strävor på en valfri stolpe per sammanhängande längd.
- **OBS!** Båda skyddsroren skruvas fast i denna stolpe samt även i de yttre stolparna med självborrande skruv i stolpens förborrade hål.
- Avstängningsbygel träds på de båda rörändarna och låses med klämbultarna.
- Vid 90 graders montering används multivinkel och självborrande skruv för säkerhets låsning.

Artikelinformation:

Monteras till konsol A1 —A8

Tillbehörsfäste 6120, stolpe 6280, rör 6060 1,2 m /6061 2,4 m, strävpar 6090, avstängningsbygel 6160, multivinkel 6150.

Monteringssats 6911 (innehåller 8 st m 10 x 25 mm flänsbult med mutter). Räkna 3 bultar för varje stolpe.

Minsta antal stolpar 6280; 3 st.

Monteringssats 6916 Räkna en sats per sammanhängande sträcka.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59