

E2:2 Skyddsräcke och fäste för sparklist på släta tak med lutning upp till 6°

Stolpfäste 6122 monteras på infästningsplatta 6136/38 enligt A8:2, 3, 4.
Använd infästningsplattans mittersta hål, max c-avstånd: 1200 mm.



Bilden visar princip för fastsättning av konsol/stolpfäste



Bilden visar princip för fastsättning av konsol/stolpfäste med förhöjning



Montera strävor på en valfri stolpe per hel sträcka

Monteringsanvisning, skyddsräcke:

- Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd stolpfästet på infästningsplattans fästbult, montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm.
- Träd ned stolpen i fästets avlånga hål och återmontera fästbulten.
- Skjut skyddsroren genom stolparnas hål och lås rörskarvarna med självborrande skruv.
- Montera två strävor på valfri stolpe; häng strävan på roren, fäst med självborrande skruvar i skyddsror och stolpe.
- Skruva fast båda skyddsroren i ändstolparna med självborrande skruv (förborrade hål i stolpen).
- Avstängningsbygel träds på de båda rörändarna max 500mm utanför stolpen, drag klämbultarna.
- Vid 90 graders montering används multivinkel med klämbult och självborrande skruv för låsning.
- Montera eventuellt tillfällig sparklist 22x145mm i fästets bygel med 1st träskruv.

Monteringsanvisning fortsätter på sida 2

Artikelinformation:

6122 Stolpfäste med förmonterad gummitätning på undersidan
Fästet är förberett för montering av sparklist.

Förpackning Styck

Färg Svart

Artiklar till Skyddsräcket:

Tillbehörsfäste 6120, stolpe 6280, rör 6060 1,2 m /6061 2,4 m, strävpar 6090, avstängningsbygel 6160, multivinkel 6150.

Monteringssats 6911 (innehåller 8 st M10x20 mm flänsbult med mutter). Räkna 3 bultar för varje stolpe. Minsta antal stolpar 6280; 3 st.

Monteringssats 6916 Räkna en sats per sammanhängande sträcka.

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959

E2:2 Skyddsräcke och fäste forts.

I samband med ex sedumtak kan stolpfästet höjas 50 mm med förhöjningsprofil 6137.

Monteringsanvisning:

- Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd förhöjningsprofilen på infästningsplattans fästbult, montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm.
- Montera stolpfästet på förhöjningsprofilen med 2st f-bult med mutter i de två runda hålen.

Montering stolpfäste eller förhöjning på betong; minsta draglast 10 kN och minsta tvärlast 10 kN, skruvdimension M10 enligt produktanvisning.